

Diagrama de Conexiones Motores Residenciales

215



715





228



628



FOTOCELDAS



LAS FOTOCELDAS EN EL MOTOR 215 Y 228 SON OPCIONALES, SE DESHABILITAN CON ESE SWITCH



Diagrama de Conexiones Motores Residenciales

BOTÓN TIMBRE

215



PARA AGREGAR REMOTOS:
1. Presionar el botón de "APRENDIZAJE"
2. La luz enciende por 30 seg.
3. Presionar el botón del remoto
4. La luz parpadea 2 veces
5. El remoto ha sido agregado

BOTONERA DE PARED

+

APRENDIZAJE

+


FOTO-CELDA

ALIMENTACIÓN CLASE 2, 24V

BOTÓN DE PRESIÓN

ADVERTENCIA!

Solo Para Uso en Interiores.
Solo Para Puertas Seccionales.
Servicio/Reparación Solo por Profesionales.
Conectar Foto-Celdas Antes de Operar.
Desconectar la Corriente Antes de Limpiar.



**EL BOTÓN TIMBRE
QUE INCLUYE ESTE
MOTOR QUE
INSERTARSE EN LAS
BORNAS**

Diagrama de Conexiones Motores Residenciales

BOTÓN TIMBRE

