

Ajuste de funciones

Pantalla Digital	Definición	Parametro	Modo	Descripción
F1	Encoder/ Finales de carreras	F1-1	No instalados	1. Parámetro original es "F1-1".
		F1-2	Con finales de carreras	
		F1-3	Con encoder simple	
F2	Números de accionadores	F2-1	Dos accionadores	1. Parámetro original es "F2-1".
		F2-2	Un accionador	
F3	Fuerza máxima atrapamiento	F3-1	2A	1. Parámetro original es "F3-1". 2. Por favor, asegúrese que el valor de parámetro F3 "Fuerza Máxima Atrapamiento " siempre es 1 en caso d realizar la programación.
		F3-2	3A	
		F3-3	4A	
		F3-4	5A	
F4	Velocidad de la puerta	F4-1	100% del total de la velocidad	1. Parámetro original es "F4-1".
		F4-2	80% del total de la velocidad	
F5	Paro suave	F5-1	Paro suave en apertura y cierre	1. Parámetro original es "F5-1".
		F5-2	Sin paro suave	
F6	Velocidad en paro suave	F6-1	70% del total de la velocidad	1. Parámetro original es "F6-2".
		F6-2	50% del total de la velocidad	